PROFI CARE

Fußmassagegerät PC-FM 3027

- intensiver Whirlpool-Effekt
- Massagenoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen
- 4 zusätzliche Massagerollen für punktuelle Fußreflexzonenmassage
- beheizte Fußauflage
- 4-Stufenschalter
- 4 Anwendungsmöglichkeiten:
  - Massage Außenrollen/Massage Innenrollen
  - Vibrationsmassage
  - Whirl/Wärme
  - Vibrationsmassage/Whirl/Wärme
- Anwendung mit und ohne Wasser möglich
- Wasserstandsmarkierung
- integrierter Tragegriff
- große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand
- 220 - 240 Volt, 50 Hz, 80 Watt
- prise à contact de securité - pour nos clients Suisse, l'article est en plus livré avec un adaptateur fixe

Fußmassagegerät PC-FM 3027

Anwendungsbild: Fußmassagegerät PC-FM 3027

Produkt	Ausführung	Leistung	Stromversorgung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Fußmassagegerät PC-FM 3027	weiß/bordeaux		Netzbetrieb	330270	97000009

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH